


B E I N S E N

Malvinas

Pressa sandwich automatica · serie di punta



Manuale Utente
e Istruzioni di Sicurezza

Empowering Your Personalization Needs.

Indice

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 01 | Introduzione e descrizione del macchinario | 3 |
| 02 | Specifiche tecniche | 4 |
| 03 | Sicurezza critica | 5 |
| 04 | Guida all'uso | 7 |
| 05 | Manutenzione e risoluzione dei problemi | 9 |
| 06 | Avviso legale e marchi commerciali | 11 |

I numeri di pagina indicati sono orientativi e possono variare leggermente in base all'estensione specifica delle sezioni per questo modello.

01

Introduzione e Descrizione del Macchinario

La Beinsen Malvinas è la pressa sandwich di punta del marchio: schermo touch GY-13 con 3 memorie programmabili, piani intercambiabili, modalità automatica e manuale, e cover anti-ustione. La pressione si regola manualmente tramite il regolatore superiore. Progettata per professionisti che necessitano di versatilità, ripetibilità dei parametri e cambio di formato senza sacrificare la qualità dello stampaggio.

Applicazioni

Sublimazione, DTF, vinile tessile (HTV) e transfer su t-shirt, felpe, cuscini, tote bag e supporti piani. Indicata per produzione professionale con più lavori in parallelo, grazie alle 3 memorie e al sistema di piani intercambiabili.

Componenti principali

- Piano superiore riscaldante
- Piano inferiore intercambiabile
- Sistema a cambio rapido dei piani
- Schermo touch GY-13 con 3 memorie
- Regolatore di pressione manuale superiore
- Cover anti-ustione
- Struttura industriale arancione Beinsen



Fig. 1 · Componenti principali della macchina Beinsen Malvinas.

02

Specifiche Tecniche

| | |
|--|----------------------|
| Modello | Malvinas |
| Tipo di pressa | Sandwich |
| Modalità di funzionamento | Automatico e manuale |
| Pressione | Manuale |
| Spessore massimo personalizzabile | 20 mm |
| Modello di display | GY-13 |
| Schermo touch | Sì |
| Memorie | 3 |
| Intervallo del timer | 0 – 999 seg. |
| Numero di piani | 1 |
| Dimensioni del piano | 40 × 50 cm |
| Piani intercambiabili | Sì |
| Cover anti-ustione | Sì |
| Potenza | 1.800 W |
| Temperatura massima | 225 °C |
| Voltaggio | 220 V |
| Peso netto | 61,4 kg |
| Peso lordo | 78 kg |
| Dimensioni dell'imballaggio | 94 × 57 × 57 cm |

Le specifiche tecniche possono variare leggermente in base alla configurazione del lotto di produzione. Consultare l'etichetta di identificazione dell'apparecchio per i dati esatti della sua unità.

03

Sicurezza Critica

Leggere attentamente tutte le avvertenze prima di utilizzare la macchina. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare lesioni gravi, danni materiali o invalidare la garanzia.

Rischio di ustioni

Il piano riscaldante raggiunge i 225 °C. La cover anti-ustione riduce il rischio di contatto accidentale, ma i guanti termici restano obbligatori. Mantenga l'area di lavoro libera da bambini, animali domestici e materiali infiammabili.

Cambio dei piani

Effettui il cambio dei piani a macchina fredda e scollegata dalla rete elettrica. Verifichi l'allineamento del nuovo piano prima di riprendere l'operazione.

Memorie e programmi salvati

Le 3 memorie consentono di salvare configurazioni ricorrenti. Prima di avviare un lavoro caricato da memoria, verifichi che i parametri corrispondano al consumabile e al supporto che andrà a utilizzare.

Rischio elettrico

Colleghi l'apparecchio esclusivamente a una presa con messa a terra. Non maneggi l'apparecchio con le mani umide e lo scolleghi prima di qualsiasi operazione di pulizia.

Regolatore di pressione

La regolazione della pressione è manuale tramite il regolatore superiore. Verifichi periodicamente che il regolatore funzioni in modo fluido e mantenga la pressione durante il ciclo.

04

Guida all'Uso

Lo schermo touch GY-13 consente di configurare temperatura e tempo di stampaggio, con 3 memorie programmabili. La pressione si regola manualmente tramite il regolatore superiore. L'apparecchio dispone di modalità automatica e manuale con piani intercambiabili e cover anti-ustione.

Accensione e configurazione

- 01 Collegare la macchina alla rete elettrica e azionare l'interruttore generale.
- 02 Lo schermo touch GY-13 si illuminerà mostrando la lettura della temperatura.
- 03 Toccare lo schermo per accedere al menu di configurazione.
- 04 Regolare la temperatura desiderata con le icone (+) e (-).
- 05 Impostare il tempo di stampaggio nello stesso modo.
- 06 Salvare la configurazione in una delle 3 memorie, se lo si desidera.
- 07 Attendere che il piano superiore raggiunga la temperatura desiderata.

Regolazione manuale della pressione

- 01 Individuare il regolatore di pressione nella parte superiore della macchina.
- 02 La ruoti in senso orario per aumentare la pressione, antiorario per ridurla.
- 03 Effettui una prova con un supporto di riferimento prima di iniziare la produzione in serie.

Procedura di stampaggio

- 01 Posizionare il capo o il supporto sul piano inferiore, ben teso.
- 02 Applicare la carta transfer con il lato stampato rivolto verso il tessuto.
- 03 Coprire con teflon se il consumabile lo richiede.
- 04 Chiuda l'apparecchio azionando il sistema. Se è in modalità automatica, si aprirà solo al termine del ciclo.
- 05 Rimuovere il supporto e la carta transfer seguendo le indicazioni del produttore.

Cambio dei piani intercambiabili

- 01 Spegner la macchina e scollegarla dalla rete elettrica.
- 02 Attendere che i piani si raffreddino completamente.
- 03 Segua il sistema di cambio rapido dell'apparecchio per rimuovere il piano attuale.
- 04 Inserire il piano del formato desiderato.
- 05 Verificare il corretto allineamento prima di ricollegare la macchina.

05

Manutenzione e Risoluzione dei Problemi

Manutenzione preventiva

- Prima di ogni giornata, verificare che i piani siano puliti e privi di residui.
- Pulire i piani a caldo con guanto termico utilizzando un panno in microfibra. Non utilizzare mai acqua né prodotti abrasivi.
- Pulire lo schermo touch con un panno antistatico morbido.
- Ispezioni periodicamente il regolatore di pressione e l'integrità del meccanismo di chiusura.
- Verificare la lettura della temperatura con un termometro a contatto indipendente se si nota un'incoerenza.
- Richiedere una revisione completa della macchina a un Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale autorizzato da Beinsen almeno una volta all'anno.

Risoluzione dei problemi

| Problema | Causa probabile | Soluzione |
|---|---|---|
| Lo schermo touch non risponde | Blocco software o urto accidentale | Spenga per 30 secondi e riavvii. Se persiste, contatti l'Assistenza Tecnica Beinsen. |
| La macchina non si apre automaticamente | Modalità manuale selezionata o sensore guasto | Verifici la modalità selezionata sullo schermo. Se persiste, contatti l'Assistenza Tecnica. |
| Il piano non raggiunge la temperatura desiderata | Sonda deteriorata | Spegnere e contattare l'Assistenza Tecnica Beinsen. |
| Perdita di pressione durante il ciclo | Regolatore non calibrato | Riregolare il regolatore. Se persiste, contattare l'Assistenza Tecnica. |
| Segni o transfer irregolare | Piano sporco o assenza di teflon | Pulire il piano e utilizzare un teflon intermedio. |

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen.

06

Avviso Legale e Marchi Commerciali

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. La presente guida è protetta dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Non è consentito riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o memorizzazione in qualsiasi sistema di archiviazione e recupero delle informazioni, senza il previo consenso scritto di Beinsen.

Marchi commerciali

Beinsen e il logo Beinsen sono marchi commerciali registrati. Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore menzionati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Garanzia e assistenza tecnica

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen. Trovi il punto di assistenza tecnica più vicino attraverso il sito web ufficiale.

Contatto

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Spagna
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com